



[www.porta.ru](http://www.porta.ru)

СЕРИЯ МЕБЕЛИ «ДРЕЗДЕН»

**Комод узкий, 3 ящика 900x920x450 мм (Ш/В/Г)**



## **Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности**

Срок, в течении которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий ее хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

### **Свет**

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

### **Температура**

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или ее части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.)

### **Влажность**

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течении продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и ее части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

### **Агрессивные среды и абразивные материалы**

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы.

Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

### **Запах**

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели - пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3 – 4 раза в день.

### **Уход за мебелью**

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или ее частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.

Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

### **Эксплуатация**

Используйте изделие только по прямому назначению. Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.

- Не допускайте в зону сборки изделия детей. Это травмоопасно
- Во избежание опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепеж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.

Нагрузка на мебель и ее части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

*Перед сборкой:*

*Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.*

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

*Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.*

Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

*Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.*

Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


*Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.*

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.


*Перемещайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их*

Это позволит исключить деформации и поломки

Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.




### Необходимый инструмент



(4) X



(4) - X



уровень

### Фурнитура

<b>K50</b>		<b>ЭК</b>		<b>ШЭ5</b>		<b>ШК30</b>		<b>3,5x16</b>	
6,3x50	24 шт	5x28	8 шт	5x28	8 шт	8x30	14 шт	3,5x16	24 шт

<b>3,5x30</b>		<b>ГВ</b>		<b>ЗС</b>		<b>ОП30</b>		<b>P160</b>	
3,5x30	30 шт	2x20	100 шт	0,5x10	10 шт	30x50	4 шт		3 шт


<b>B4x20</b>		<b>НШ40</b>		<b>EB11</b>					
6 шт	400 мм	3 шт		5,7x11	24 шт				

### Спецификация


№	наименование	размер (мм)	кол-во
1	крышка	900x452x16	1
2	дно	900x452x16	1
3	бок левый	792x434x16	1
4	бок правый	792x434x16	1
5	стенка ящика передняя	809x220x16	3
6	стенка ящика задняя	809x220x16	3
7	бок ящика левый	400x220x16	3
8	бок ящика правый	400x220x16	3
9	фасад ящика	896x260x16	3
10	дно ящика	840x398x3	3
11	полик	896x442x3	2
12	стыковка	868	1

### Схема сборки




Корпус (1 комплект)




Ящик (3 комплекта)




Шаг 1




Шаг 2




Шаг 3




Шаг 4




Шаг 5




## Шаг 6




## Шаг 7




Шаг 8



Шаг 9




### Шаг 10




! Саморезы закрутить не утапливая, заподлицо с внутренней поверхностью передней стенки ящика

### Шаг 12



Шаг 13

НШ40



Перед установкой ящика сместить бегунок вперёд

